



Verwijder voorzichtig het afdekkapje



Draai de schroef in de greep los en trek de greep eraf



Draai de rosette los



Draai de messing moer met een geschikte tang los



Haal de keramische cartridge (3) eruit



Bij een defecte cartridge:

- Verwijder de messing ring (4) van de bovenzijde van de cartridge
- Plaats een nieuwe cartridge (art.nr. 640-0528MB)
- Controleer of de cartridge zich in de juiste montagepositie bevindt

Bij een defecte microschakelaar

- Trek de kabel uit de kraan
- Verwijder de defecte microschakelaar en vervang deze door een nieuwe (art.nr. 1212289)

Monteer de kraan in omgekeerde volgorde.