



1. Trek de greep er in geopende stand af.
2. Verwijder de stift in de sokkel
3. Draai beide schroeven in de sokkel los en trek de sokkel uit de behuizing.
4. Trek de kabel uit de behuizing. Let daarbij op het precieze verloop in verband met het later weer in elkaar zetten van de kraan.



*Controleer voor uit- en inbouw of de kleine bladveer aanwezig is!*

Let bij het vervangen op de juiste plaats van de microschakelaar.

Schakelaar tot aan de aanslag in de behuizing drukken.



Trek de kabel door de sokkel en schroef de sokkel weer vast. Plaats de stift terug om de tules te vergrendelen.

Greep uitsluitend in geopende stand weer terugplaatsen!